

THE TIME CHANGER

POWERED BY
SILICIUM
MACHINERY



NOTICE D'UTILISATION

THE TIME CHANGER

POWERED BY
SILICIUM
MACHINERY

FRANÇAIS

**LA PREMIÈRE MONTRE AU MONDE ÉQUIPÉE D'UN CŒUR
EN SILICIUM SE DEVAIT DE SE DÉMARQUER DANS SON
FONCTIONNEMENT.**

**LES INSTRUCTIONS QUE VOUS TROUVEREZ DANS CETTE
NOTICE VOUS PERMETTRONT DE MAITRISER SON
CŒUR SILICIUM, ET D'EN EXPLOITER TOUT SON
POTENTIEL.**

SOMMAIRE

1

RÉGLAGES

HEURES, MINUTES & SECONDES

2

CALIBRATION

INDEXATION DES AIGUILLES

3

MODES ET FONCTIONS

MODE SECONDES, MODE BALANCIER

4

ANNEXES

INFORMATIONS, CONSEILS & LANGUAGE

RÉGLAGES HEURES

1

ENTRÉE DANS LE MODE RÉGLAGE DES HEURES

Par appui long du bouton rouge, jusqu'à l'oscillation de l'aiguille rouge



Réglage heure
Aiguille rouge

Lorsque l'aiguille des heures (rouge) tremble toutes les secondes, cela confirme que vous êtes entrés dans le mode de réglage avec succès.

2

RÉGLAGE DE LA POSITION DE L'AIGUILLE DES HEURES

Par appuis successifs, dirigez l'aiguille rouge vers l'heure souhaitée



Direction anti-horaire

OU

Direction horaire

3

VALIDATION

Valider l'heure en appuyant simultanément sur les deux boutons. Si aucune action n'est réalisée pendant 68 secondes, l'heure n'est pas modifiée et revient à l'heure initiale.



Appui simultané

RÉGLAGES MINUTES

1

ENTRÉE DANS LE MODE RÉGLAGE DES MINUTES

Par appui long du bouton jaune, jusqu'à l'oscillation de l'aiguille jaune



Réglage Minute
Aiguille jaune

Lorsque l'aiguille des minutes (jaune) tremble toutes les secondes, cela confirme que vous êtes entrés dans le mode de réglage avec succès.

2

RÉGLAGE DE LA POSITION DE L'AIGUILLE DES MINUTES

Par appuis successifs, dirigez l'aiguille jaune vers la minute souhaitée



Direction anti-horaire

OU

Direction horaire

3

VALIDATION

Valider les minutes en appuyant simultanément sur les deux boutons. Si aucune action n'est réalisée pendant 68 secondes, les minutes ne sont pas modifiées et reviennent à l'heure initiale.



Appui simultané

La validation des minutes réinitialise également les secondes sur 0 seconde. Pour régler avec précision les secondes, il faut donc valider les minutes au moment où la minute d'une [horloge officielle](#) est dépassée.

RÉGLAGES CALIBRATION

L'opération décrite ici vise à repositionner les aiguilles parfaitement en face des index, et effectuer une opération de calibration.

- 1 ENTRÉE DANS LE MODE CALIBRATION**
Par un appui long sur les deux boutons, simultanément.



Appui simultané long (>5s)

Les aiguilles se positionnent à 12h30.

- 2 POSITIONNEMENT DES AIGUILLES.**
Calibration de l'aiguille des minutes, puis des heures.

MINUTES



Direction anti-horaire



Direction horaire

Positionnez l'aiguille des minutes sur l'index 30
Validation par appui simultané des deux boutons 1s
Cette validation bascule vers le réglage des heures

HEURE



Direction anti-horaire



Direction horaire


Positionnez l'aiguille des heures sur l'index 12
Pour sortir du mode calibration : Validation par appui simultané des deux boutons 1s

MODES ET FONCTIONS


MODE « SECONDE »

Le mode décrit ici permet d'afficher l'heure et les secondes

- 1 ENTRÉE DANS LE MODE SECONDE**
Par un double appui rapide sur le bouton jaune



- 2 AFFICHAGE DES SECONDES**



Lorsque vous êtes dans le mode seconde, l'aiguille des minutes affiche les secondes, et celle des heures affiche l'heure et les minutes

- 3 SORTIE DU MONDE SECONDE**
Le mode seconde dure entre 30 secondes et 1 minutes après quoi la sortie du mode s'effectue automatiquement. Un appui court sur un bouton quelconque permet également de sortir du mode.

MODES ET FONCTIONS

MODE BALANCIER

Pour montrer le potentiel d'animation du cœur silicium, nous avons ajouté une animation de balancier avec un mouvement de synchronisation des aiguilles entre elles.

1 ENTRÉE DANS LE MODE BALANCIER

Par un double appui rapide sur le bouton rouge



Deux appuis successifs

2 AFFICHAGE DE L'ANIMATION



Les aiguilles vont répondre à des milliers de ligne de programmation qui sont interprétées par un microcontrôleur et qui mettent en mouvement le cœur silicium, le seul capable de réaliser de tels mouvements fluides et synchronisés.

3 SORTIE DU MODE AUTOMATIQUE

Le mode balancier dure quelques secondes et la sortie du mode s'effectue automatiquement. Un appui court sur un bouton quelconque permet également de sortir du mode.

ANNEXES

① RECOMMANDATION GÉNÉRALES

② NETTOYAGE

③ ÉTANCHÉITÉ

④ CHANGEMENT DE PILE

⑤ GARANTIE

⑥ SAV

⑦ MENTIONS LÉGALES

⑧ RECYCLAGE

ANNEXES

1 RECOMMANDATION GÉNÉRALES

Lorsque vous rangez votre garde-temps, il est préférable de le conserver dans la boîte reçue au moment de l'achat ou dans un étui conçu à cet effet.

Si vous possédez plusieurs garde-temps, évitez le contact direct entre eux qui risquerait d'en abîmer l'aspect extérieur. Conservez votre garde-temps dans un endroit bien aéré, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Il vous est fortement conseillé d'éviter une exposition prolongée aux rayons directs du soleil ou à une lumière intense; en effet, les rayons ultraviolets peuvent provoquer une altération des couleurs au niveau du cadran, des aiguilles et du bracelet.

2 NETTOYAGE

Pour nettoyer votre montre TheTimeChanger, veuillez utiliser une lingette microfibre légèrement imbibée d'eau savonneuse en passant le long des surfaces du boîtier, des boutons, de la vitre, et du bracelet de la montre TheTimeChanger. Veuillez à bien sécher la montre et le bracelet avec une microfibre sèche après nettoyage.

3 ÉTANCHÉITÉ

La montre TheTimeChanger est dotée d'une étanchéité éprouvée à 50 mètres de profondeur (5 ATM). Cela signifie qu'elle est résistante aux éclaboussures lors du lavage des mains et à l'immersion en très faible profondeur.

Attention, lorsque la montre est sous l'eau, il ne faut pas actionner les boutons poussoirs, au risque de perdre l'étanchéité et d'endommager votre montre.

Les bracelets qui sont fournis avec la montre TheTimeChanger sont des bracelets en cuir. Par conséquent, veuillez éviter tout contact des bracelets avec l'eau pour éviter qu'ils ne se dégradent.

Une révision de l'étanchéité est conseillée tous les 5 ans.



ANNEXES

4 CHANGEMENT DE PILE

Il est conseillé de faire remplacer la pile par un horloger. Nous vous déconseillons de réaliser cette manipulation seul au risque d'endommager votre montre.

Lorsque vous n'utilisez pas votre garde-temps, la pile continue d'alimenter le mécanisme.

Une fois déchargée, la pile doit être retirée du mécanisme car l'électrolyte présent à l'intérieur pourrait s'en échapper, couler dans le mouvement et l'endommager..

L'estimation de la durée de la pile est basée sur des hypothèses quant à l'usage; sa durée réelle peut varier selon l'utilisation de la montre.

NE PAS JETER LA PILE AU FEU. NE PAS RECHARGER LA PILE. GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

5 GARANTIE

La durée de la garantie est définie à 3 ans, à partir de la date de livraison du produit.

Nous nous engageons à prendre en charge les réparations de votre montre seulement si un problème technique survient et que celui-ci est validé par SilMach.

Toutes dégradations causées par l'utilisateur entraîneront un devis de réparation et une facturation.

Si vous rencontrez un problème, veuillez contacter le service après vente.

6 SERVICES APRÈS VENTE

Si vous rencontrez un problème malgré le changement de pile, veuillez contacter le service après vente à l'adresse suivante :

support@thetimechanger.com

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à reprendre votre montre afin de l'examiner et la réparer.

ANNEXES

7 MENTIONS LÉGALES

©THETIMECHANGER et ©SILICIUM MACHINERY sont des Marques déposées par ©SilMach SA.

Pour obtenir plus d'information sur la marque, veuillez visiter le site :

<https://thetimechanger.com>

8 RECYCLAGE

Renvoyez toujours vos produits électroniques, batteries et matériaux d'emballage usagés à des **POINTS DE COLLECTE DÉDIÉS**.

